





マップ画面です。画面の上に2つのデータ項目が表示されていますが、左の「92m」は標高です。右側は、緯度経度です。この表示項目は自由に設定できます。

セットアップの画面から「マップ」を選びと、右の画面の真ん中のデータ項目表示を選択できます。マップ画面に何もいなければ「0」を選択できます。




ここをタッチすれば、表示を変更できます。位置（緯度経度）と位置（選択フォーマット）がありますが、位置（選択フォーマット）を選択してください。位置（緯度経度）を選択した場合は、表示が N 35° 09. 0666 E136° 59. 601 と分以下が秒表示されません



●なお、緯度経度を「° 分秒」にするには、セットアップ画面から地球儀のマークの位置フォーマットを選択し、一番上の位置フォーマットを「度分秒」に設定ください。

測地系は「WGS 84」です。



● 定規のマークの「表示単位」をクリックすると右の画面がでます。メートル法やヘクトパスカルなどに切り替えましょう。



<トラックマネージャーの使い方>



カシミールで事前にトラック（ルート）を作成し、オレゴンにアップデートしておきます。今回は霊仙山11月23日を確認します。




<ウェイポイント>



藤原避難小屋をタッチ



マップ上で確認



小屋のマップに移動

